

Fiche de données du produit

Douche de décontamination des EPI avec inducteur de détergent et brosse pour flexible

DEC-V-5
DEC-V-5S

Cette douche de décontamination permet de laver les EPI en deux étapes. La douche VERTICALE est activée au départ et, utilisée conjointement avec le détergent et la brosse pour flexible, élimine tous les contaminants. Les multiples buses de douche entourant le cadre de l'unité rincent ensuite l'utilisateur et son EPI du surplus de détergent. Un bac de vidange en option peut être ajouté pour aider à contenir l'excès d'eau contaminée.



Spécifications

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	
TUYAUTERIE ET RACCORDS	Acier inoxydable (GS) ou acier doux galvanisé (G)
VANNE DE RÉGULATION	Acier inoxydable, orifice de passage intégral, clapet à bille à ouverture permanente
SORTIE DE DOUCHE À JET	Buses de douche en UPVC et pommeaux de douche en GRP
LAMBRIS	GRP vert très résistant
SERVICES	
ARRIVÉE D'EAU	BSP femelle 1 1/2 po
PRESSION DE SERVICE	4 à 6 BAR G / 57 à 87 PSI (des pressions d'alimentation plus élevées sont possibles grâce à l'incorporation d'un réducteur de pression en option)
DÉBITS MINIMAUX	250 l par minute / 66 gal US par minute
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT	
MINIMALE	5 °C / 41 °F
MAXIMALE	35 °C / 95 °F
FONCTIONNEMENT	
DOUCHE	Levier de poussée vers le bas
BROSSE A TUYAU	Levier de poussée vers le bas
DIMENSIONS ET POIDS	
DIMENSIONS (LxPxH)	1110 mm (43,7 po) x 1300 mm (51,2 po) x 2400 mm (94,5 po)
POIDS	160 kg / 353 lb

Dessin de disposition générale

Douche de décontamination des EPI avec inducteur de détergent et brosse pour flexible

DEC-V-5

DEC-V-5S

